

Umbauanleitung auf neues Aufrollsystem

1. Alte Haspel komplett demontieren, hierzu Mutter auf der Geräterückseite lösen und Verriegelungsmechanismus nach außen herausschrauben. Alte Aufrollvorrichtung entnehmen. Je nach Typ darauf achten, dass die innenliegende Feder und der Bolzen des Verriegelungsmechanismus nicht in den Filter fallen.
2. Kunststoffadapterplatte von außen in das Gewinde des alten Verriegelungsmechanismus bis zum Anschlag einschrauben.
3. Durch angesenkte Bohrung im Kunststoffadapter zunächst mit 5,5 Bohrer Filtergehäuse leicht anbohren zum zentrieren, dann mit 4,5 Bohrer das Filtergehäuse ganz durchbohren.
4. Beiliegende M5 Senkkopfinbusschraube in den Kunststoffadapter ganz einschrauben, durch diese Schraube wird verhindert, dass der Adapter sich verdrehen kann.
5. Beiliegende Unterlagscheibe und M8 Schraube auf der Innenseite der Adapterplatte montieren.
6. Die beiden beiliegenden Wickeldornaufnahmen rechts und links in den Einmalwickeldorn einlegen, so dass die Arretierungen in den Öffnungen des Einmalwickeldorns einrasten.
7. Neue Aufrollvorrichtung in den Filter einsetzen, hierzu Seite mit Bolzen gegen die innen herausstehende Schraube des Kunststoffadapters drücken und auf der Seite der Riemenscheibe den Vierkant auf die Welle der Riemenscheibe setzen. Ggf. etwas verdrehen, daß der Vierkant auf der Antriebswelle einrastet.

Benötigtes Werkzeug

Gabel oder Ringschlüssel – Schlüsselweite 30 – alternativ Rohrzange

Accubohrer, bzw. Bohrmaschine

Bohrer 4,5 und 5,5

Inbusschlüssel Größe 4 und 6

Bei Modellen EVO 3/1000H und EVO 3/500 Modell 2005 ist dieser Umbausatz nicht der richtige. Bitte nachfragen bei diesen Modellen haben wir eine andere Möglichkeit zur Umrüstung.

